AVR-05 使用說明書





Web Site: http://www.monicon.com.tw

E-mail: sales@monicon.com.tw

一、產品說明:

本機藉由偵測線電壓,以調整勵磁機之激磁電流,進而達成發電機輸出電壓的控制與穩定,適用於自激式無刷式發電機型。

二、接線方式:

本機以線電壓爲偵測電源(A、C),其電壓範圍爲 AC 220/380/440/480V,工作電源(B、C)之電壓範圍爲 AC 100~300V 50/60Hz。爲了減少故障情形發生,請確實照規定或圖示接線。

1. 輸入端子(B、C)爲(工作電源)與(A、C)爲(偵測電源),可分開獨立接電(如圖二),或併接在一起接電(如圖三、出廠設定),在發電機額定輸出電壓(線電壓) 爲 AC220V 時。

※註:獨立電源可降低電壓調整率。

2. 輸入端子(B、C)為(工作電源)與(A、C)為(偵測電源),必須分開獨立接電(如圖四、圖五),在發電機額定輸出電壓(線電壓)為 AC 380/440/480V 時。

※註:工作電源(B、C)之電壓範圍勿超過 AC 300V。

- 3. 輸出端子(F+)、(F-)接至發電機磁場端子(J、K)。
- 4. 外接端子 EXT.VR 為外接電位計 $(1K\Omega \ 1W \ Z \ VR)$,不用時須將兩端子短路。

※註:A、B、C、F+、F- 端子請使用線徑爲 AWG16 或 1.25mm 85 $^{\circ}$ C 600 V 以上之線材,EXT.VR 端子外接電位計時,外接線請使用隔離絞線。

三、調整方式:

1. 頻率選擇:

額定頻率為 50Hz 時,請將頻率選擇開關(PIN 1)撥至 ON。(如圖八)額定頻率為 60Hz 時,請將頻率選擇開關(PIN 1)撥至 OFF。(如圖八)

2. 電壓選擇:

額定輸出電壓(線電壓)為 AC 220V 時,請將電壓選擇開關(PIN 2)撥至 ON,電壓選擇開關(PIN 3)撥至 ON。(如圖二、圖三、圖八)

額定輸出電壓(線電壓)為 AC 380V 時,請將電壓選擇開關(PIN 2)撥至 ON,電壓選擇開關(PIN 3)撥至 OFF。(如圖四、圖八)

額定輸出電壓(線電壓)為 AC 440/480V 時,請將電壓選擇開關(PIN 2)撥至 OFF,電壓選擇開關(PIN 3)撥至 OFF。(如圖五、圖八)

※註:在設定電壓/頻率選擇開關時,請特別留意,設定錯誤有可能損壞 AVR 或發電機!

※註:當所有接線、接點、設定,經檢查皆正確無誤後,在發電機啟動前,請 先將【電壓調整】與【穩定調整】依逆時鐘方向旋轉到底。

3. 發電機電壓調整(VOLT):

啓動發電機,待轉速穩定以後,將【電壓調整】依順時鐘方向緩慢旋轉,以調整輸出電壓至所需之額定値即可。(EXT.VR 端子若有外接電位計時,請先將外接電位計刻度調整至中間位置)

4. 發電機穩定調整(STAB):

將【穩定調整】依順時鐘方向緩慢旋轉,以調整積分器的回授時間。建議使用(指針式)三用電錶 DCV 檔位來監控(F+)、(F-),調整【穩定調整】使三用電錶指針晃動在最小程度即可。當調整過大,將使輸出電壓不穩定;當調整過小,將使重載瞬間之輸出電壓變化過大。

5. 發電機低頻設定(U/F):

此設定在出廠時,即已完成調整,勿需再進行調整。其功能乃設定 AVR 之 低頻保護作動點,當發電機輸出頻率低於此設定點,則 AVR 將會自動停止輸出。

四、激磁注意事項:

※註:當發電機組因接線不正確或第一次啓動或剩磁電壓過低或是因爲(F+)、(F-) 接線接反,導致剩磁電壓過低,不足 5 VAC,都將使發電機無法建立電壓。

若有發電機無法建立電壓之情形, 請先停止發電機運轉, 再進行以下步驟:

- 1. 請先停止發電機運轉,再檢查接線是否正常。
 - 1.1 若接線異常:請排除異常後,再啟動發電機測試。
 - 1.2 若仍無法建立電壓,請先停止發電機運轉,再進行第2步驟。
 - 1.3 若接線正常,請先停止發電機運轉,再進行第2步驟。
- 2. 請先停止發電機運轉,再進行以下動作。
 - 2.1 嘗試將(F+)、(F-)接線對調,再啟動發電機測試。
 - 2.2 若仍無法建立電壓,則必須採用外接電源方式來激磁,請先停止發電機

運轉,再進行第3步驟。

- 3. 請先停止發電機運轉,再進行以下動作。
 - 3.1 拆掉 AVR 磁場連接線(F+)、(F-)。請準備一直流電源 DC 3~12 V(可用電瓶 充當直流電源),將直流電源(+)端先串接一限流電阻 5~50 Ω/30W 後, 再分別將直流電源(+)端接至發電機磁場(+)端,直流電源(-)端接至發 電機磁場(-)端,(如圖七)。通電時間約三秒左右,即斷開。拆除 AVR 的 電源連接線,啟動發電機待額定轉速後,量測發電機輸出端之剩磁電壓。
 - 3.2 若發電機輸出端之剩磁電壓大於 5 VAC, 請先停止發電機運轉, 待接回 AVR 各端子連接線後, 再啟動發電機, 即可建立電壓。
 - 3.3 若發電機輸出端之剩磁電壓小於 5 VAC,則重覆進行第 3 步驟。
- 4. 發電機輸出端之剩磁電壓大於 5 VAC,但發電機仍無法建立電壓,則請更換另一台 AVR。

※註:激磁時間過久或過度激磁,將會造成發電機激磁線圈(勵磁機)或 AVR 的 損壞,請注意!

五、產品規格:

值測電源範圍(A、C) 電壓 220/380/440/480 VAC 單相二線制。

(由 DIP 指撥開關設定,出廠預設值 220 VAC。)

頻率 50/60 Hz。

(由 DIP 指撥開關設定,出廠預設值 60 Hz。)

工作電源範圍(B、C) 電壓 100~300 VAC 單相二線制。

頻率 50/60 Hz。

電壓可調整範圍 當外接電位計 $(EXT.VR)1K\Omega$ 時為 $\pm 7\%$ 。

電位計最小額定功率 1 W。

電壓調整率 < ±0.5 %。

最低誘發電壓 最低需求之剩磁電壓 5 VAC 以上。 磁場輸出 電流 連續値 4.8 A,非連續値 5.2 A。

勵磁機磁場內阻 $15\Omega(最小値)$ 。

100Ω(最大値)。

低頻保護 發電機額定頻率 60 Hz, 若低於 55Hz, 本機停止輸出。

發電機額定頻率 50 Hz, 若低於 45Hz, 本機停止輸出。

(出廠時,已完成調整。)

EMI 防護 內設電磁干擾濾波器。

功率消耗 8 Watt(最大值)。



保險絲規格 6 A/250 V/20 mm ° 0 ℃ ~ 65 ℃ ∘ 操作溫度 - 20 °C ~ 85 °C ∘ 儲存溫度


外觀尺寸 W 93 * H 57 * D 110 mm °


450 ± 15 公克。 產品重量

六、簡易故障排除:

故障情形	可能原因	解決對策
無輸出電壓	(B、C)(F+、F-)端子接線不良	請參考圖二~圖五
	剩磁電壓過低	請參考 4.3 節、圖七(激磁)
	引擎轉速過低	請參考發電機維修手冊
	發電機不良	請參考發電機維修手冊
	AVR 保險絲燒斷	請更換符合規格的保險絲
輸出電壓過高	(A、C)端子接線不良或不正確	請參考圖二~圖五
	偵測電壓選擇開關設定錯誤	請參考圖八(電壓/頻率選擇)
輸出電壓過低	(A、C)(B、C)端子接線不正確	請參考圖二~圖五
	偵測電壓選擇開關設定錯誤	請參考圖八(電壓/頻率選擇)
	外接電位計端子接線不良	請檢查線路並照圖示接線
	外接電位計不良、損壞	請測試、更換電位計
	引擎轉速過低	請參考發電機維修手冊
	發電機勵磁機規格不合	請參考發電機維修手冊
	AVR 保險絲燒斷	請更換符合規格的保險絲
輸出電壓不穩	【穩定調整】調整不良	請參考 3.4 節【穩定調整】
保險絲燒斷	發電機勵磁電流過大	請參考發電機維修手冊
		(請更換符合規格的保險絲)


七、尺寸圖:







圖一:尺寸圖 單位:mm

八、接線圖與設定:



圖二:220V 接線圖與設定 圖三:220V 接線圖與設定





380V/50HZ

380V/60HZ






440V/480V /50HZ




440V/480V. /60HZ



圖四:380V 接線圖與設定 圖五:440V/480V 接線圖與設定



圖六:保險絲位置



圖七:激磁

220V/50HZ 220V/60HZ 380V/50HZ 380V/60HZ 440V/480V /50HZ /60HZ /60HZ

PIN 1:頻率選擇開關 PIN 2.PIN 3:電壓選擇開關

圖八:電壓/頻率選擇